

WiFi Cobertura+

Manual de instalación



FIBRA ♦ MÒBIL ♦ FIX

WiFi Cobertura+

Configuración dispositivo WiFi Cobertura+

1

Coloca el dispositivo cerca del router (a menos de 2 metros) y enciéndelo.

2

Después de que se inicie el dispositivo, mantén presionados los botones WPS del dispositivo y del router a la vez, durante 3 a 5 segundos.

NOTA: El indicador WLAN del dispositivo parpadea durante el emparejamiento.

3

Una vez que los indicadores WLAN e Internet del dispositivo se vuelvan fijos, el dispositivo estará conectado a Internet

4

Mueve el dispositivo a una habitación donde necesites ampliar la conexión WiFi y enciéndelo. Una vez que el indicador de Internet se vuelva fijo, la conexión WiFi se habrá ampliado correctamente.