

WiFi Cobertura+

Manual d'instal·lació



FIBRA ♦ MÒBIL ♦ FIX

WiFi Cobertura+

Configuració dispositiu WiFi Cobertura+

1

Col·loca el dispositiu a prop del rúter (a menys de 2 metres) i encén-lo.

2

Després d'iniciar el dispositiu, prem el botó WPS del dispositiu durant 3 a 5 segons i després el del rúter també durant 3 a 5 segons.

3

Una vegada que els indicadors WLAN i Internet del dispositiu es tornin fixes, el dispositiu estarà connectat a Internet.

4

Mou el dispositiu a una habitació on necessitis ampliar la connexió WiFi i encén-lo. Una vegada l'indicador d'Internet es torni fix, la connexió WiFi s'haurà ampliat correctament.